

Plateau en résine de mélamine (également disponible en HPL/B1)

- Panneau de particules selon DIN 68765 (revêtu d'un décor sur les deux faces).
- collé avec un chants ABS de 2 mm
- matériau très hygiénique, apte au contact alimentaire, facile à nettoyer.

Cadre en T de haute qualité standard ou NIAU

- Tube en acier, Ø 28 mm, avec compensation de niveau jusqu'à 15 mm
- Couleur : revêtement en poudre polyester ou chromé
- Fermeture à cliquet PULL en métal (pour les tables de 120 cm de large) ou PRESS en métal (pour toutes les autres largeurs de table)
- Patins en plastique résistants à l'abrasion pour une bonne stabilité
- Articulations en plastique avec butoirs en caoutchouc intégrés pour un empilage en toute sécurité
- Avec dispositif anti-ouverture (blocage en position repliée)
- Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Données Techniques



Standard
Premium
Exclusif

19 mm
25 mm
30 mm

73,9 cm
74,5 cm
75,0 cm

10,4 cm
11,0 cm
11,5 cm

150 kg
250 kg
250 kg

15 tables

Couleur / Décor



Érables



Acacia



Wenge
Bamenda



Chêne
Bardolino




Hêtre



Chêne
naturel



Gris Clair



Blanc

Couleur du cadre



Noir



Aluminium



Gris clair



Chrome

Largeur du plateau

40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm

Longueur du plateau

120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm
190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm | 230 cm

Remarque

Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser le produit afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.

Toute utilisation différente est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels et corporels.

Conservez le mode d'emploi pendant l'utilisation du produit.



Instructions d'installation:

La table pliante est livrée entièrement montée. Retirez l'emballage et le film de protection.

1. Posez la table pliante avec précaution sur une surface horizontale, propre et résistante aux rayures.

2. Tirez délicatement les cadres de la table pliante vers le haut, l'un après l'autre, jusqu'à ce que les étriers s'enclenchent dans les fermetures à déclic.



Assurez-vous que les étriers sont bien enclenchés.

3. Soulevez délicatement la table pliante (de préférence à deux), retournez-la et posez-la sur le sol.

Si la table pliante est équipée d'une compensation de niveau, vous pouvez compenser les irrégularités du sol en tournant les vis de réglage.

Remarque : Veillez à ce qu'aucun enfant ne soit présent lors du montage et du démontage ou ne s'attaque au mécanisme de pliage lorsque la table pliante est en place.

Instructions de démontage:

1. Retournez délicatement la table pliante (de préférence à deux) de manière à ce que la partie supérieure du plateau repose sur une surface horizontale, propre et résistante aux rayures.

2. Déverrouillez avec précaution la fermeture à ressort, de sorte que les étriers de maintien soient libérés.

3. Repliez les supports jusqu'à ce qu'ils reposent sur la face inférieure du plateau.

Remarque : ne vous asseyez pas sur le bord de la table et ne chargez pas la table d'un seul côté !



Remarques Importantes:

Application :

- La table pliante convient également aux espaces non résidentiels.
- La table pliante doit être placée sur une surface plane et antidérapante.
- Elle ne doit pas être utilisée comme marchepied. Ne vous mettez pas debout dessus.
- Empilez les tables pliantes avec précaution afin d'éviter les risques de blessures et d'écrasement.

Transport :

- Nous recommandons de ne déplacer la table pliante qu'à deux personnes.
- Charge utile répartie sur la surface :
 - pour une épaisseur de plateau de 19 mm (panneau en résine de mélamine) : max. 150 kg.
 - pour une épaisseur de plateau de 25 mm (panneau en résine de mélamine, classe B1) : max. 250 kg
 - pour une épaisseur de plateau de 30 mm (panneau en résine de mélamine, HPL) : max. 250 kg.

Conseils d'entretien:

Le plateau de la table :

- En cas de salissures légères, essuyez le plateau avec un chiffon anti-poussière.
- En cas de salissures plus importantes, essuyer avec un chiffon humide (éventuellement avec un détergent doux). Frotter ensuite avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou forts !
- Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'une gomme.

Le cadre :

- En cas de salissures légères, essuyez le châssis avec un chiffon anti-poussière.
- En cas de salissures plus importantes, essuyez avec un chiffon humide (éventuellement avec un produit de nettoyage doux). Frotter ensuite avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou forts !

Consignes de sécurité :

- Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage. Il existe un risque d'ingestion et d'étouffement !

Élimination des déchets :

- Le matériel d'emballage ainsi que les meubles usagés peuvent être déposés au centre de recyclage régional.